



デジタルビデオカメラ

型名 GR-D851

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。


ご使用のまえに

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(P.8) と「使用上のご注意」(P.10) は、必ずお読みください。 [本機の製造年は、本体背面に表示されています。]

For English Users To change the Menu

indications etc. to
English, see page 25.
(本体画面の表示などを英語に変えるには、P.25をご覧ください。)


Mini




製品のサポート情報、イベント情報等の 提供サービスなどをご利用いただけます。 http://www.victor.co.jp/reg/

かんたん撮影ガイド

撮影まえに充電しましょう




■充電が終わったら AC アダプターをビデオカメラと電源コンセントから抜く。



テープを入れましょう

ミニ DV カセットテープ (以下、テープ)を使います。



■テープをとり出すには

手順 1 のあと、テープを取り出し、手順 3 と手順 4 を行う。

撮影しよう!





重要!

大切な撮影をするまえに、試し撮りをすることをお勧め します。

まずは、簡単な「オート」で撮影しましょう。

すべてオートで設定され、面倒な操作は必要ありません。





切り替わります


撮影ボタンを押して撮影する 撮影が始まります

もう一度押すと停止します



■日付を設定するには⇒(P.23)

再生しよう!



電源スイッチを 「再生」にあわせる

- 押したまま回して、 マークにあわせる

レバーを ▲ に動かす

再生します 早送りしたいときは、レバーを

▶ に動かします



■テレビで見るには ⇒ (P.33)



重要!

ご使用のまえにビデオヘッド クリーニングをお勧めします。

ビデオヘッドが汚れていると、 正常な記録や再生ができなく なります。→ (P.58)



ビデオヘッドが 汚れているときの 画面

もくじ

はじめに	すぐ使う	
●安全上のご注意8	●撮影・再生の基本操作	26
●使用上のご注意10	電源を入れる	26
●はじめにお確かめください12	簡単に撮影する	27
付属品12	●ムービーを撮る	
別売アクセサリー12	ムービーの画面比を選ぶ	28
●日常のお手入れ/海外で使う	撮影する	29
ときは13	●ムービーを見る	30
訪問国にあった変換プラグを	●大きく/広く撮る	32
ご用意ください13	●テレビで見る	33
次の訪問国では、現地のテレビ		
でも再生できます13		
●各部のなまえ14	もっと撮る	
●画面の見かた16		0.4
撮影時の画面16	●撮影効果を演出する	
再生時の画面17	●マニュアル撮影をする	
	●ピントを手動であわせる	
	●明るさを補正する	
準備する	逆光で撮る 最適な明るさにする	 20
	乗週な明るさにする 手動で明るさを補正する	
→付属品を取り付ける18グリップベルトを調節する18	于期で明るこを補止する	39
レンズキャップを取り付ける18 バッテリーを取り付ける19	信件士フ	
・バッテリーを充電する20	編集する	
ACアダプターを取り付ける20	ダビングする	40
バッテリー残量を調べる21	接続する	40
●テープを入れる22	ダビング (複製)する	41
・ ラークを入れる	●ビデオ機器から録画する	42
時計用電池について24	接続する	
● For English Users25	録画する	
FUI EIIBIISII USEIS23	●パソコンに接続する	44

設定する	
●メニューを表示する	45
撮影のメーュー	46
再生や編集のメニュー	46
●機能メニュー	47
●カメラ/録画メニュー	
●表示メニュー	52
●設定メニュー	54
●再生/ダビング	
/ コピーメニュー	56
困ったときは	
故障かなと思ったら	58
●こんな表示がでたら	
その他	
i—	
●仕様	
一般	
カメラ部・液晶部	64
時計用電池	64
端子部 デジタルビデオカメラ部	64
アファルピアオカスフ部 AC アダプター	
バッテリー	65 65
バッテリーの処分について	67
他社製品の登録商標と商標に	0 7
	67
ついて ●保証とアフターサービス	68
保計書	62
補修用部品の最低保有期間	68
ご不明な点や修理に関する	
ご相談は	68
/	00
修理を依頼される場合	65

安全上のご注意

で使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。 絵表示の説明

注意、警告が必要なこと















実行して欲しいこと





「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。

バッテリー・雷池について、次のような誤った取り扱いはしない



- ●プラス(+)とマイナス(-)のまちがい
- ●金属物(ネックレス、ヘアピンなどといっしょに携帯・保管する
 - ●分解、加工、加熱および水中もしくは火中に入れる
 - ●高温(60°C以上)になる場所に置く
- 誤った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでけがや火災の原因となります。 万一、液漏れしたら、取り付け部をよくふいてください。
- ・液漏れしたバッテリー・電池は使わないでください。
- ・液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。
- ・液が目に入ったときは、きれいな水でよく洗い、ただちに医師に相談してください。
- バッテリーを持ち運ぶときは、必ずバッテリーキャップをしてください。



分解・改造をしない

火災や感電の原因になります。



ACアダプターや機器を接続するときは、電源を切る ・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因にな

一般的指示 ります。



付属の AC アダプター以外は使用しない

・火災や感電、故障の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む




とう 般的注意・ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。



電源コードを傷つけない

・痛んだまま使用すると、火災や感電の原因になります。 電源プラグやコンセントに、ほこりや金属が付着し



・ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。




ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

・感電の原因になります。



雷がなったら、電源プラグには触らない ・感電の原因になります。



万一異常が発生したときは

- 煙が出ている、異臭がする
- 内部に水や物などが入った
- 落下などにより破損した
- ●電源コードが痛んだ



バッテリーをはずす 電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 販売店に修理を依頼してください。 お客様による点検、整備、修理は危険です。



内部に物を入れない

・テープの出し入れ口などから内部に物が入ると、火災や感電、故障の原因になります。



レンズを直射日光などに向けない

・集光により、内部部品が破損、過熱し、火事や故障の原因になります。



乗り物を運転中に使用しない

・交通事故の原因になります。



雨や雪が降る中やふろ場などで使用しない

内部に水が入ると、火災や感電、故障の原因になります。



「人が障害を負ったり、物的損害が 想定される」内容を示しています。



5年に1度は内部の点検を販売店にご相談ください ・湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。



病院内や飛行機内での使用は、病院、航空会社の 指示に従う

-般的指示·本機からの電磁波が計器類に影響を与えるおそれが あります。



移動するときは電源プラグや接続コード類をはずす

· コードを傷つけると、火災や感電の原因になります。



長時間使用しないときやお手入れをするときには、 電源プラグやバッテリーをはずす

-^{般的指示・}電源が「切」でも機器に電気が流れています。電原プ ラグやバッテリーをはずしてください。感電の原因に なります。



湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あ たるところでは、使用しない

・火災や感電、故障の原因になります。



熱源の近くでは、使用しない ・火災や故障の原因になります。



使用上のご注意

撮影について

- ◆ 大切な記録のまえには、必ず試し撮りをしてください。撮ったところを再生して、画面と音が記録されていることを確認してください。
- 大切な記録は SP(標準)モードをお使いください。 LP(長時間)モードでは SP モードの 1.5 倍記録できますが、テープの特性 や使用環境に影響され、再生時にモザイク状のノイズが発生する場合があり ます。大切な撮影には SP モードのご利用をお勧めします。

このビデオカメラについて

- DV 方式です。ほかの方式や従来式のビデオとは互換性がありません。
- ご使用のまえにビデオヘッドクリーニングをお勧めします。 ビデオヘッドが汚れていると、正常な記録や再生ができな くなります。
- ビデオカメラを、直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。

高温になると、内部の電池が破裂することがあります。



ビデオヘッドが 汚れているときの 画面

- 長期間使わない場合は、テープを取り出し、電源を切り、 バッテリーを取りはずしてください。 ときどき電源を入れて、動作を点検してください。
- ビデオカメラは、バッグなどに入れて保管してください。

● ビデオカメラは、次のような場所に置かないでください。

・晴天時の閉め切った車内など、高温になる場所。

- 直射日光が当たる場所。
- ゴムまたはプラスチック 製品に接触する場所。

液晶画面について

- 表面を強く押したり強い衝撃を与えないでください。 傷がついたり、割れたりする場合があります。
- 小さく光る点(赤・青・緑)や黒い点は故障ではありません。 テープには記録されません。



テープについて

- 次のマークがあるものを使ってください。 Mini N
- 曲げたり、落としたり、強い力、衝撃、 振動を与えないでください。
- テープを保管するときはカセットケースに入れ、湿気のない場所に保管してください。
- ※ 不具合により正常に動作しないことがあります。内容の補償はご容赦ください。

著作権について

- 録画・録音したビデオは個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 鑑賞・興行・展示物など、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。

バッテリー (充電式電池) について

- バッテリーは必ずビクター製をお使いください。ビクター製以外では正常に動作しません。
- ご購入時はバッテリーは充電されていません。充電してお使いください。
- 低温(10℃以下)では、使用できる時間が短くなったり、動作しないことがあります。

冬場の屋外などでは、バッテリーをポケットに入れるなど温かくしてから取り付けます。カイロなどに直接ふれないよう、ご注意ください。

- 直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。
- 長期間保管するときは、バッテリーの劣化を防ぐため、次の操作で使いきってください。さらに、半年に1回程度充電し、再び使いきってから保管してください。

1)テープを入れずに、電源スイッチを「録画」にあわせる。 2)電源が自動的に切れるまで待ち、バッテリーを取りはずす。

- バッテリー残量が減るのを防ぐため、必ず取りはずして保管してください。
- 取りはずしたバッテリーは、バッテリーキャップを取り付け、約15~25 ℃の乾燥したところに保管してください。
- バッテリーを処分する際は、P.67 をご覧ください。

はじめにお確かめください

付属品

万が一、不足品がございましたら、お買い上げ店、またはサービス窓口にお問い合わせください。



別売アクセサリー

詳しくはカタログをご覧ください。

バッテリーパック	BN-VF815	バッテリーキット	VU-V856KIT
バッテリーパック	BN-VF823	バッテリーチャージャー	AA-VF8
バッテリーキット	VU-V840KIT	DC コード	VC-VBN800

日常のお手入れ/海外で使うときは

お手入れのまえに、バッテリーと AC アダプターを取りはずしてください。

ます。

本体

ご注意

- ●乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取る。汚れがひどい場合は薄めた 中性洗剤を浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で水分を拭き取る。
 - ●化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従う。
 - ■ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない。

■ベンジンやシンナーは使わない。損傷や故障の原因になり

レンズ・ 液晶画面 ●市販のレンズブロワーでホコリを落とし、市販のクリーニングクロス などで汚れを拭く。汚れたまま放置しておくと、カビ発生などの原因 になります。

本機は海外でも、ACアダプターを使ってバッテリーを充電したり、コンセン トから直接電源を確保できます。ただし、コンセントの形状は国によって異な りますので、変換プラグが必要です。

訪問国にあった変換プラグをご用意ください

コンセントの形状 (主な使用国)	(北米・南米など)	(オーストラリア)	○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	<u> </u>
使用する 変換プラグ	必要ありません				

次の訪問国では、現地のテレビでも再生できます

映像・音声入力端子付きテレビが必要です (P.33)。

Ī ■エクアドル ■韓国

■キューバ ■コロンビア

■コスタリカ ■トリニダード・トバコ ■ドミニカ

■バミューダ

■バハマ ■フィリピン

■プエルトリコ

■ホンジュラス

■バルバドス ■米領サモア ■ボリビア

■チリ

■ミャンマー

■エルサルバドル ■グァテマラ

■スリナム

■ニカラグア

■カナダ ■グアム


■台湾


■ハイチ


■パナマ ■ベネズエラ

■メキシコ

各部のなまえ










画面の見かた

撮影時の画面





再生時の画面



■日付などの表示を消すには


メニューで次のように設定する (P.53)。

・画面表示切替:「切」または「モニター」

· 日時表示 : 「切」

・タイムコード:「切」


■メニュー表示中など、画面に操作のヒント (ガイド)が表示されます



準備する 付属品を取り付ける


グリップベルトを調節する

軽くにぎって安定するように調節しておくと、長時間でも楽に撮影できます。



レンズキャップを取り付ける


撮影しないときは、レンズの保護のために取り付けます。




■撮影するときは



バッテリーを取り付ける




■バッテリーを取りはずすには 手順 1 のあと、底面のバッテリー取 りはずしボタンをスライドさせたま ま取りはずす。



準備する 2 バッテリーを充電する

AC アダプターを取り付ける


AC アダプターを取り付けて、撮影のまえにバッテリーを充電してください。



- 充電が終わったら AC アダプターをビデオカメラと電源コンセントから抜く。
- ■自宅で使うときなどは AC アダプターを取り付けると、バッテリーの残量を気にせずに使うことができる。
- ■充電時間の目安「充電時間の目安」(P.65)

バッテリー残量を調べる

準 備 ■AC アダプターを取りはずす



下の画面が表示されます 電源スイッチ「切」の場合、 約5秒後に消えます





押す 表示が消えます



■通信エラーと表示されたときは

- DATA ボタンを何度か押してみる。
- ・ 電源 (バッテリー)を取りはずし、 再び取り付け、DATA ボタンを押 してみる。

それでも通信エラーと表示されるとき は、お買い 上げ店またはビクターサー ビス窓口にお問い合わせください。

■より正しいバッテリー残量を得るには

バッテリー残量を正しく表示していない と思ったときは、バッテリーをいったん 満充電にしてから使い切り、改めて充電 する。


ただし、高温 / 低温で長時間使ったバッ テリーや、何度も充電を繰り返したバッ テリーでは、この操作を行ってもバッテ リー残量を正しく表示できないことがあ ります。

- お知らせ)●撮影可能時間は目安です。5分単位で表示されます。
 - ●電源スイッチ「切」の場合、手順2で DATA ボタンを約2秒間押し続け ると、バッテリーステータスが約 15 秒間表示されます。

準備する 3 テープを入れる

ミニ DV カセットテープ (以下、テープ)を使います。


- 準 備
 バッテリーを取り付ける (P.19)
 - ●ACアダプターで充電する(P.20)



■テープを取り出すには 手順1のあと、テープを取り出し、手順3と手順4を行う。

準備する 4 時計をあわせる

お買い上げ時に年月日と時刻表示を設定してください。 海外旅行の際にも設定することをお勧めします。





レバーを **▼** トに動かして 「¼(設定)」を選ぶ





「時計合わせ」を▲▼で選び、

押して決定する

年月日の表示順序が反転します







「年. 月. 日」を ▲ ▼ で選び、

押して決定する

・好みに応じて、「月、日、年」や 「日. 月. 年」を選ぶこともできます 時刻の表示方法が反転します







「24h」または「12h」を ▲ ▼ で選び、

押して決定する 西暦が反転します







西暦を正しく設定し、

押して決定する







月日と時刻を順に同様に設定し、

押して決定する

・手順7で「12h」を選んだときは、午前/午後(AM / PM)も設定 する

手順5の画面に戻ります





押す メニューが消えます


■1 つまえの操作に戻るには 手順6~9では、決定レバーを ◀に動かす。

時計用電池について

時刻を設定しても「日時を設定して下さい」と表示され続けるときは、時計用 の内蔵電池が消耗しています。お買い上げの販売店、または最寄りのビクター サービス窓口へご連絡ください。

For English Users

To change the Menu indications etc. to English.



Set the POWER switch to "緑画" while pressing down the LOCK button located on the switch.

Press AUTO button. until "M MANUAL" is displayed

M MANUAL

After a few seconds, M icon is displayed on the left of the screen.

Press MENU button.



Move SET lever right or left to select "XII"



Move SET lever up or down to select "LANG" and press SET lever.





Move SET lever up or down to select "ENGLISH" and press SET lever. The Menu indication changes to ENGLISH.








Press MENU button. The Menu screen closes.

すぐ使う 1 撮影・再生の基本操作

撮影・再生・編集など、すべての場面に共通する操作です。以降のページでは、 これらの操作説明を 準備 として省略する場合があります。

電源を入れる 電源スイッチ



が押したまま回して、 マークにあわせる

■撮影するとき 「録画」にあわせる。



■再生や編集するとき 「再生」にあわせる。



■電源を切るには 「切」にあわせる。



- お知らせ ●電源スイッチが「録画」のときは、液晶画面の開閉で電源の入/切ができます(クイックパワーオフ)。
 - ●節電とテープ保護のため、操作せずに約5分経つと電源が自動的に切れます。操作を再開するには、電源スイッチを動かすか、液晶画面を一度閉じて再び開きます。

簡単に撮影する AUTO ボタン

全自動で撮影したいときは、オート撮影にします。画面左上に Δ が表示されていることを確認してください。




オート撮影の表示

■表示が異なるときは

「A AUTO」が表示されるまで、AUTO ボタンを繰り返し押す。数秒後、画面左上に A が表示される。





■マニュアル撮影するときは

「M MANUAL」が表示されるまで、AUTO ボタンを繰り返し押す。数秒後、画面左上に M が表示される。


M MANUAL

撮影に失敗しないためには

撮影時にビデオヘッドが汚れていると、正常に記録できません。 撮影のまえに試し撮りをして再生し、映像と音声が正常に記録されていることを確認してください (P.58)。

自分を撮るには

液晶画面を開いたあと、 図の方向へ 180 度回します。 元に戻すときは、逆の方向へ回します。




すぐ使う 2 ムービーを撮る

ムービーの画面比を選ぶ 16:9

撮影するムービーをワイドテレビ (画面比 16:9) 用にするか、標準テレビ (画 面比 4:3) 用にするかを選択します。お買い上げ時は「16:9」に設定されてい ます。

準 備 ●電源スイッチ:「録画」



■撮影したムービーをテレビで

手順2を行わない。


見るときは 「テレビで見る」(P.33)

お知らせ ● [16:9] に設定して撮影したムービーをパソコンで再生するには、ワイド 表示に対応したソフトウェアが必要です。

撮影する

準備

■電源スイッチ : 「録画 |




押す 撮影が始まります もう一度押すと停止します **20** 18分 ----



停止中表示

- ■続きから撮るには ブランクサーチする (P.31)。
- ■撮影のまえに直前のムービーを確かめる には

決定レバーを ◀(クイックレビュー) に動かす。数秒分のテープが巻戻って再生され、再生が終わると元の状態に戻る。



■静止画効果を入れるには(記念写真)

ムービーの撮影中または停止中に、静止 画ボタンを押す。

押した瞬間の画像が、約6秒間、制止したまま録画される。



お知らせ)●テープ残量が表示されるまで、撮影開始から約 10 秒かかります。


すぐ使う 3 ムービーを見る

準 備 ●電源スイッチ:「再生」






停止の状態で、レバーを押して、操作方法を確認する 操作ガイドが表示され、約3秒後に消えます





	目的	レバー操作
▶/	再生/一時停止	レバーを▲へ
	停止	レバーを▼へ
44	巻戻し	レバーを◀へ
>>	早送り	レバーを▶へ





レバーを ◀ に動かす 巻戻します

電源スイッチ



レバーを ▲ に動かす 再生します





レバーを ▼ に動かす _{停止します}

その他

■スピーカーの音量を調節するには ズームレバーを動かす。

■再生中に早送り/巻戻しするには

再生中にレバーを ◀▶ に動かすと、早送り/巻戻しの速度を変更できる (可変サーチ)。

レバー操作		一操作 1回押す	
◄ ◀	レバーを ◀へ	3 倍速巻戻し	10 倍速巻戻し
>>	レバーを▶へ	3 倍速早送り	10 倍速早送り

なお、早送り/巻戻し中は、映像にノイズがでます。





■無記録部分を探すには(ブランクサーチ)

ブランクボタンを押す。

早送りを開始し、無記録部分の約3秒手前で停止します。そこから録画を開始すると、約3秒間映像が上書きされます。必要に応じて再生し、録画開始の位置を確認してください。

■パソコンで見るには

「パソコンに接続する」(P.44)


■再生中の映像にノイズがでたり、音声がおかしいときは ビデオヘッドをクリーニングする (P.58)。

お知らせ ●付属の AV コードを本機に取り付けていると、スピーカーから音がでません。

すぐ使う 4 大きく/広く撮るズーム

被写体を大きくしたり(望遠:T)、撮影する範囲を広くしたり(広角:W)、撮 影中に自由に調節できます。

準 備 ■ 電源スイッチ: 「録画」




- ■接写するには W側いっぱいまで動かす。被写体に約5cmまで接近できる。
- ■ズーム倍率の上限を変更するには カメラメニューの「ズーム」でズーム倍率の上限を設定する(P.51)。

5 テレビで見る すぐ使う

準 備

- ●テレビの表示を、ビデオカメラを接続した外部入力(ビデオ 1、ビデオ 2 など)にあわせる
- ●テレビの画面比 (16:9 または 4:3) にあわせて、表示メニューの「ワイド テレビ を設定する (P.53)



■再生するには

ビデオカメラで見るときと同じ操作で 再生する (P.30)。

■日付などを表示するには

メニューで「画面表示切替」を設定す る (P.53)。

■ダビングするには

「ダビングする」(P.40)

- お知らせ)●お使いのテレビの説明書もあわせてご覧ください。
 - ●「16:9」に設定して撮影したムービーを標準テレビ(画面比 4:3)で表示 すると、画面の上下に黒い帯が表示されます。
 - ●[4:3] に設定して撮影したムービーをワイドテレビ(画面比 16:9)で表 示すると、テレビの設定によっては、画面の左右に黒い帯が表示されるこ とがあります。

もっと撮る

撮影効果を演出する

マニュアル撮影 (P.36) では、目的やシーンにあわせて撮影できます。効果の種類や設定方法については、「機能メニュー」 (P.47) をご覧ください。

始まりにひと工夫!

ワイプインで映像が登場 「場面切替:スライド」

スポーツには!

動きは速くてもハッキリ撮れる 「プログラムAE:スポーツ」





色々な効果を 液晶画面で見るには デモモードが便利! (P.55)

終わりにひと工夫!

ワイプアウトで映像も退場 「場面切替:スクロール」

シーンの幕開けは…

フェードインで美しく演出 「場面切替:白」


スポットライト

照明の中の人物を美しく! 「プログラムAE:スポットライト」



違う場面の境目に

続けて撮っても自然につながる 「場面切替:スライド」



セピア色の思い出

古い映画の雰囲気で… 「演出効果:セピア」

シーンの幕引きに…

フェードアウトで更けてゆく夜を 「場面切替:黒」

夜景もキレイ!

自然な映像で 「プログラムAE:夜景」

もっと撮る 2 マニュアル撮影をする


ピントを手動で調節したいときや、映像に効果 (エフェクト)を加えて撮影し たいときなどは、あらかじめマニュアル撮影に切り替えます。

準 備 ■ 電源スイッチ: 「録画」



「M MANUAL」が表示される まで、繰り返し押す

M MANUAI





調節または設定する

- ・ピントを手動であわせる (P.37)
- 明るさを補正する(P.38)
- ・映像に変化をつける(P.47)
- · その他を設定する (P.50)




撮影する (P.29)

お知らせ)●手順2の調節および設定は、オート撮影 (M) に設定する (P.27) と一時的 に解除されます。しかし、マニュアル撮影 (M) に戻すと、再び同じ条件で 撮影できます。

もっと撮る 🚰 ピントを手動であわせる マニュアルフォーカス

通常の自動撮影 (オートフォーカス) でピントがあいにくい場合や、画面端の 被写体にピントをあわせたいときなどに行います。

- ●電源スイッチ : 「録画 |
- ■AUTO ボタン: M を表示する (P.36)



■オートフォーカスに戻すには 決定レバーを ▲(フォーカス)へ2回動かして表示を消す。

近くにあわせる


■ズームするときは 望遠 (T) 側でピントをあわせてから広角 (W) 側にズームすると、ピントがあいやす W.

もっと撮る 🗘 明るさを補正する

逆光で撮る 逆光補正

被写体の背後から光がさしているとき、被写体が暗くならないようにします。

- **準 備** 電源スイッチ: 「録画」
 - AUTO ボタン: M を表示する (P.36)



稼が表示されるまで、レバーを へ繰り返し動かす


> 8 逆光補正の 表示

■通常の撮影に戻すには

最適な明るさにする スポット補正

逆光補正がうまくいかないときや、被写体の一部にあわせて明るさを補正した いときなどに使います。

- 準 備 電源スイッチ: 「録画 |
 - AUTO ボタン: M を表示する (P.36)



圏が表示されるまで、レバーを へ繰り返し動かす

- スポット枠 スポット補正の表示

スポット枠に被写体をあわせ、

押して決定する

■明るさを固定するには 手順2で決定レバーを2秒以上押し続け、IMのの隣に□を表示させる。

お知らせ ●機能メニューの「演出効果」を「ストロボ」に設定すると、スポット補正を使用できません (P.48)。

手動で明るさを補正する

準 備

●電源スイッチ : 「録画 |

●AUTO ボタン: M を表示する (P.36)





機能メニューで「明るさ補正」 を選び (P.47)、

押して決定する







数値を調節し、

押して決定する




3



押す

メニューが消えます



■通常の撮影に戻すには

機能メニューで「明るさ補正」を 「±0」に設定する (P.48)。

■明るさを固定するには


手順2で決定レバーを2秒以上押し続け、明るさ補正の数値の隣に ●を表示させる。もう一度決定レバーを押して通常の画面に戻ると、明るさ補正の表示の隣に□が表示される。

ダビングする 編集する

ビデオカメラのテープから、ビデオ機器のディスクやテープへダビング(複製) して保存できます。

接続する

- **準 備 ●** 電源スイッチ:「切」
 - ●ビデオ機器の入力設定を、ビデオカメラを接続した外部入力(ビデオ 1、ビ デオ2など)にあわせる



■デジタルダビングするときは

ビデオカメラの DV 端子と、ビデオ機器の DV 入力端子を、DV ケーブル (市販)で接 続する。AV コードは使いません。

デジタルダビングでは、メニュー、タイムコード、日時などの表示はダビングされま せん。

(お知らせ)●お使いのビデオ機器の説明書もあわせてご覧ください。

ダビング (複製)する

再生側(ビデオカメラ)

録画側(ビデオ機器)

(ビクター製ビデオデッキの場合)





「再生」にする 電源が入ります






レバーを ▲ に 動かす ^{再生します}



(3) 「録画」ボタンでダビングを 始める

●飛ばしたい場面があるときは 「一時停止」ボタンで止め、 「再生」ボタンで録画を 再開する。







レバーを ▼ に 動かす ^{停止します}





「停止」ボタンでダビングを 終える

■日付などの表示を消すには

手順 1 のあと、メニューで次のように設定する (P.53)。

- ・画面表示切替:「切」または「モニター」
- ・日時表示 : 「切」・タイムコード: 「切」

お知らせ ●ビデオカメラで無記録部分や映像の乱れた部分を再生すると、異常な映像が記録されたり、ダビングが停止することがあります。


編集する 2 ビデオ機器から録画する

DV 出力端子 (i.LINK 端子) のあるビデオ機器 (デジタルビデオカメラなど) を 本機のほかにお使いの場合、その映像を DV ケーブル (市販)を使って本機へ 録画できます。

接続する



- **準 備** ■電源スイッチ:「切」
 - ●本機にテープを入れる (P.22)



図のように接続する





停止する

「再生」にする

- お知らせ)●お使いのビデオ機器の説明書もあわせてご覧ください。
 - ●DV 出力端子のないビデオ機器からは、その映像を本機へ録画できません。

録画する


●VTR メニューで「録画モード」を設定する (P.57)

再生側(ビデオ機器)

録画側(ビデオカメラ)

押す

録画が終わります




お知らせ)●お使いのビデオ機器などや再生するテープにより、映像が乱れることがあ ります。

編集する パソコンに接続する

IEEE1394 端子 (i.LINK 端子/FireWire 端子) を標準装備したパソコンをお使いの場合、DV ケーブルでパソコンとビデオカメラを接続して、ムービーをパソコンに取り込むことができます。

準 備


- ■DV ケーブル (市販)を用意する
 - ●市販の DV 編集ソフトウェアをインストールする
 - ●電源スイッチ:「再生」



詳しくは、ご利用のソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

■ビデオチャットをするときは (Web カメラ)
Windows XP をお使いの場合は、Windows Messenger を使ってビデオチャットを
行えます。詳しくは、Windows Messenger のヘルプをご覧ください。

撮影の効果や色合い、光のバランスの変更、画面表示の切り替え、編集作業など、お買い上げ時の設定を変えて操作できます。



- ■設定せずにメニューを消すには メニューボタンを押す。
- ■すべての設定をお買い上げ時の状態に戻すには 設定メニューの「プリセット」で「実行」を選ぶ (P.55)。

撮影のメニュー

準 備 ●電源スイッチ:「録画」

■AUTO ボタン: M を表示する



アイコン	メニュー名	ページ
Fn	機能	P.47
Ω	カメラ	P.50
മ	録画	P.50
2	表示	P.52
žĦ	設定	P.54

(お知らせ) ●撮影中にメニューボタンを押すと、機能メニュー(P.47) が表示されます。 ほかのメニューを表示するには、撮影を停止してください。

再生や編集のメニュー

準 備 ●電源スイッチ : 「再生」



アイコン	メニュー名	ページ
▶	再生	P.56
	ダビング / コピー	P.56
2	表示	P.52
žI	設定	P.54

2 機能メニュー 設定する

このメニューの設定は、マニュアル撮影 (M) のときに有効です。オート撮影 (Δ)では、一時的にお買い上げ時の設定に戻ります。

準備 ●電源スイッチ : 「録画」

●AUTO ボタン: M を表示する

メニューが表示されます

項目を選び、

押して決定する

項目を選び、

押して決定する

約1秒後に手順2の画面に 戻ります

- ■1 つまえの操作に戻るには 決定レバーを ◀に動かす。
- ■設定が終わったら メニューボタンを押して、メニューを消す。

お知らせ)●「プログラム AE」「演出効果」「シャッター」を「切」以外に設定すると、 メニュー画面が約2秒間消えて、効果を確認できます。





メニュー項目	選択肢と役割	
Fn 機能		
場面切替	●切 : 場面切替を使わない。 白	
プログラム AE	●切 : プログラム AE を使わずに撮影する。 スポーツ : 動きの速い被写体を、1 コマ 1 コマ鮮明に撮影する。 スノー : 晴れた日の雪原などで、被写体が暗く映ることを防ぐ。 スポットライト : スポットライトが当たって、被写体が明るく映りすぎることを防ぐ。 夜景 : 夜景などを自然な感じに撮影する。 ナイトアイ : 薄暗いところでも明るく撮影する。 ・明るいときは表示が「	
演出効果	●切 : 映像に変化をつけない。 セピア	
明るさ補正	±0 : 自動的に明るさを調節する。−6~+6: 明るさを 1 刻みで調節する。決定レバーの ▲ ▼ で調節し、押して決定する。	
白バランス	●オート : 自動的にホワイトバランス調節する。 ワンタッチ ☎: 被写体の色をより正確に調節する。 ① 白い紙を用意し、画面全体に写す。 ② ☎』 の点滅が止まるまで、決定レバーを押し続ける。 ③ もう一度、決定レバーを押す。 はれ ●: 晴れた日の屋外で撮影するときに選ぶ。 くもり ▲: 曇りの日や日陰で撮影するときに選ぶ。 ハロゲン ★: 撮影用ライトなど、照明の下で撮影するときに 選ぶ。	

メニュー項目	選択肢と役割
シャッター	●切 : シャッター速度を自動的に調節する。 1/60~1/4000: シャッター速度を設定して、シャッター速度による 撮影効果を狙う。 ・ 数値を小さくする (シャッター速度を上げる)と、動きの速い 数写体を 1 コマ 1 コマ鮮明に撮影できる。(被写体が暗くなる ことがあります。) ・ 1/100 にすると、蛍光灯のちらつきを補正できます。(50Hz 地域のみ)

●印は、お買い上げ時の設定です。

お知らせ)●「演出効果」を「ストロボ」に設定すると、スポット補正 (P.38) を使用できません。

- ●「プログラム AE」を「スノー」や「スポットライト」に設定すると、「明るさ補正」の設定が「± 0」になります。
- ●逆光補正やスポット補正を使用すると (P.38)、「明るさ補正」の設定が「±0」になります。

カメラ/録画メニュー 設定する

これらのメニューの設定は、撮影時に有効です。

準 備 ■電源スイッチ:「録画」

■AUTO ボタン: M を表示する



押す メニューが表示されます



「**△**(カメラ)」または 「**四**(録画)」を選ぶ

項目を選び、

押して決定する

項目を選び、

押して決定する 約1秒後に手順3の画面に

- 戻ります ■ 1 つまえの操作に戻るには
- ■設定が終わったら

決定レバーを ◀ に動かす。

メニューボタンを押して、メニューを消す。







メニュー項目	選択肢と役割	
◘カメラ		
ズーム	●35 倍 : 光学ズームのみ。(画質が劣化しない) 70 倍 : デジタルズームできる。(倍率を上げると、画質が劣化する) 200 倍 : デジタルズームできる。(倍率を上げると、画質が劣化する)	
テレマクロ	●切:ズームのT側で約1mまで接近して撮影できる。 入:ズームのT側で約50cmまで接近して撮影できる。	
手ぶれ補正	切:設定しない。	
感度アップ	切 : 暗いときも自然のままの明るさで撮影する。 ● AGC : 暗いときは電気的に明るさを調節する。 オート業 A: 暗いときに AGC よりも明るく調節する。	
ウィンドカット	●切 : 設定しない。 入 診 : 風による雑音を低減する。	

メニュー項目	選択肢と役割
❷ 録画	
録画モード	●SP :標準モード。(大切な録画に) LP ■ : 長時間モード。撮影時間がSPモードの1.5倍になる。 ・LPモードで撮影したテープは、本機で再生することをお勧め します。ほかのビデオ機器で再生すると、モザイク状のノイズ がでたり、再生できないことがあります。
音声モード	12BIT : ほかの DV 機器でアフレコ編集できる。16BIT : 高音質で録音する。

●印は、お買い上げ時の設定です。

_{設定する} 4 表示メニュー

このメニューの設定は、撮影時と再生時に有効です。

- 準 備 ●電源スイッチ:「録画」または「再生」
 - AUTO ボタン: M を表示する(撮影時)

押す メニューが表示されます

「⑤(表示)」を選ぶ



項目を選び、 押して決定する



項目を選び、

押して決定する 約1秒後に手順3の画面に 戻ります



- 1 つまえの操作に戻るには 決定レバーを ◀ に動かす。
- ■設定が終わったら メニューボタンを押して、メニューを消す。

Table Ta	ずオ機器に、文字や記号を	
Table Ta	器に、画面と常に同じ表 *オ機器に、文字や記号を	
画面表示切替		
日時表示		
おート:電源を入れたときに約75 オート:電源を入れたときに約75 入 : 常に表示する。)ます。	
望 オート: 再生をはじめたときと、E 5 秒間表示する。 入 : 常に表示する。	炒間表示する。	
タイムコード	付が変わったときに、約	
タイムコード 入:表示する。 ・撮影時用と再生時用に、それぞれ設定し	します。	
	●切:表示しない。 入:表示する。 ・撮影時用と再生時用に、それぞれ設定します。	
● 入:ワイドテレビ (画面比 16:9) に接切:標準テレビ (画面比 4:3) に接続す	● 入: ワイドテレビ (画面比 16:9) に接続する。 切: 標準テレビ (画面比 4:3) に接続する。	
	-5~± 0~+ 5の範囲で、画面の明るさを調節する。決定レバーの ▲ ▼ で調節し、押して決定する。	
・屋外に出ると、「LCI され、▲が点滅しま LCD バックライト (撮影時のみ) ・屋内に入ると、「LCI され、▼が点滅しま ・屋内に入ると、「LCI され、▼が点滅しま します。 ブライト :画面を常に明るくした	ダード」に、自動的に切り替わる。	

●印は、お買い上げ時の設定です。

設定メニュー 設定する

このメニューの設定は、撮影時と再生時に有効です。

- 準 備 ●電源スイッチ:「録画」または「再生」
 - AUTO ボタン: M を表示する(撮影時)



押す メニューが表示されます

「¼(設定)」を選ぶ





押して決定する 約1秒後に手順3の画面に 戻ります

- 1 つまえの操作に戻るには 決定レバーを ◀ に動かす。
- ■設定が終わったら メニューボタンを押して、メニューを消す。







メニュー項目	選択肢と役割
‰ 設定	
LANG./言語	●日本語 : メニューなどを日本語で表示する。 ENGLISH : メニューなどを英語で表示する。
時計合わせ	年月日・時刻とその表示方法を設定する。
操作音	切:操作音を消す。 ・入:操作するごとに操作音を鳴らす。
デモモード (撮影時のみ)	切:設定しない。 ●入:AC アダプターを取り付け、テープを入れずに電源スイッチを「録画」にあわせると、機能の一部をデモで確認できる。 ・バッテリーでは動作しません。
プリセット	●キャンセル:設定メニューの一覧に戻る。 実行 :メニューの設定をお買い上げ時の状態に戻す。

[●]印は、お買い上げ時の設定です。

再生/ダビング/コピーメニュー 設定する

これらのメニューの設定は、再生時に有効です。撮影時には影響しません。

準 備 ● 電源スイッチ:「再生」

メニューが表示されます

「**▶** (再生)」または 「�� (ダビング / コピー)」 を選ぶ





項目を選び、

押して決定する



項目を選び、

押して決定する

約1秒後に手順3の画面に 戻ります

- 1 つまえの操作に戻るには 決定レバーを ◀ に動かす。
- ■設定が終わったら メニューボタンを押して、メニューを消す。



メニュー項目	選択肢と役割		
▶再生			
音声切替	ステレオ № : 左右の音声を両方とも再生する。音声 L L№ : 左の音声のみ再生する。音声 R R№ : 右の音声のみ再生する。		
アフレコ音声	切 : 撮影時の音声を再生する。入 : アフレコ音声を再生する。ミックス: 撮影時の音声とアフレコ音声を同時に再生する。・本機では、アフレコ音声を記録できません。		

メニュー項目	選択肢と役割		
即 ダビング / コピー			
録画モード	● SP : 標準モード (大切な録画に)。 LP □ : 長時間モード。撮影時間がSPモードの1.5倍になる。 ・ LPモードで撮影したテープは、本機で再生することをお勧め します。ほかのビデオ機器で再生すると、モザイク状のノイズ がでたり、再生できないことがあります。		

●印は、お買い上げ時の設定です。

故障かなと思ったら…

本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や妨害ノイズにより 正常に動作しないことがあります。

- →まず、以下の表にしたがって対応する。
- →解決しないときは、電源 (バッテリーと AC アダプター)を 取りはずし、再び取り付ける。
- →それでも不具合があるときは、お買い上げ店、または ビクターサービス窓口へご相談ください。

こんなときは

ここを確かめてください

ページ

映像にノイズがでた り音声がおかしい





- ●モザイク画 (ブロック状の
- ノイズ) がでる。 黒色やモザイク画 の横しまがでる。 音声が途切れる。
- ●音や映像がでな (,)0
- ●青い画面になる。

ビデオヘッドが汚



→終わったら、撮 影や再生をして 確認する。



ミニ DV ヘッド クリーナー (CĹ-DVCA) 別売

- ※ヘッドが磨耗するので、長時間繰 り返しクリーニングしないでくだ さい。
- ※詳しくはヘッドクリーナーの説明 書をご覧ください。
- ■撮影に失敗しないためには

撮影時にビデオヘッドが汚れている と、正常に記録できません。

- ●撮影するまえに試し撮りをする。 撮影した部分を再生して、映像と 音声が正常に記録されていること を確認してください。
- ●ヘッドクリーナーを持ち歩く。 ●1ヶ月に1回は本機を使用する。
- 約 1000 時間の使用を目安に、お
- 買い上げ店またはビクターサービス窓口へ定期点検に出す。

巻戻しや早送り できない

| 電源スイッチを「再生 | にあわせる。

58

P.26

準備する

もっと撮

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	撮影できない	● テープの誤消去防止用つまみを 「REC」にあわせる。 ● 「テープ終り」と表示されていたら、 テープを交換する。 ● カセットカバーを閉じる。 ●電源スイッチを「録画」にあわせる。	P.22 P.26
	自動でピントが あわない	 電源スイッチを「録画」にあわせる。 画面に M が表示されているときは、オートフォーカスにする。 暗いところや明暗差のないものを撮影しているときは、マニュアルフォーカスに設定して調節する。 レンズにゴミや水滴などがついているときは、ゴミや水滴をきれいに拭う。 	P.13 P.26 P.37
堤	被写体が暗い	● 逆光補正またはスポット補正を使う。 ● 機能メニューの「プログラム AE」 を「ナイトアイ」に設定する。	P.38 P.48
撮影中	被写体が明るい	● 逆光補正を使っているときは解除する。 ● 機能メニューの「プログラム AE」を 「スポットライト」に設定する。 ● 機能メニューの「明るさ補正」を 「一」側に設定する。	P.38 P.48
	被写体の色がおかしい	● 照明や背後にいろいろな光源がある ときは、機能メニューの「白バラン ス」を「ワンタッチ」に設定する。	P.48
	日時表示がでない	●表示メニューの「日時表示」を「入」 に設定する。	P.53
	デジタルズーム できない	●カメラメニューの「ズーム」を「70倍」または「200倍」に設定する。	P.51
	プログラム AE・ 場面切替が使えない	● AUTO ボタンを押して、M を表示する。	P.36

- テープの向きを確認する。
- P.21 P.22

DV ケーブル接続時、 操作できない

|電源を切り、接続しなおしてから操 作する。

■次の場合、故障ではありません

- 太陽光が映ると、画面が一瞬赤か黒になる。
- ・ 画面に黒い点、赤、青、緑の光る点がでる。 (画面には99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の小さな点がでる ことがあります。)

すぐ使う

編集する

こんな表示がでたら…

本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や妨害ノイズにより 正常に動作しないことがあります。

- →まず、以下の表にしたがって対応する。
- →解決しないときは、電源 (バッテリーと AC アダプター) を 取りはずし、再び取り付ける。
- →それでも不具合があるときは、お買い上げ店、または ビクターサービス窓口へご相談ください。

表示

ここを確かめてください

- テープを出し入れせずに 1 時間以上待ち、メッセージが消えてから使う。※消えない場合は、お買い上げ店、またはビクターサービス窓口へご相談ください。
- ■つゆつきとは

冷えたビールをコップに注いだときのように、まわりに水滴が付着する状態のこと。本機で発生すると、心臓部のヘッドドラムのまわりに水滴が付着し、テープが貼りついてしまう。

■こんなときに起こりやすい

- ●湿気の多いとき。
- ●部屋を暖房した直後。
- ●寒いとどろから暖かいところに 急に移動したとき(エアコンな どの冷風が直接当たるところか ら暑い屋外への移動など)。



■つゆつきを防ぐには

- ●例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に 入った場合は、ビニール袋などで密封し、しばら く置いて室温になじませる。

(お知らせ)

- ●メッセージの表示まえでもレンズや保護ガラスに水滴がついている場合、ヘッドドラムにも水滴が付着している場合、ヘッドドラムにも水滴が付着しているでください。
- ●寒冷地帯ではつゆが凍結し、霜になることがあります。またメッセージが消えるまで時間がかかることがあります。

露が付きました

しばらく お待ち下さい

(交互に表示され、 動作が停止)

仕様

	一般	
電源	AC アダプター使用時 DC 11V バッテリー使用時 DC 7.2V	
消費電力	2.4W(LCD バックライト「スタンダード」時)	
外形寸法	68mm × 74mm × 118mm (幅×高さ×奥行き)	
質量	本体 約 420g 撮影時 約 485g (バッテリー BN-VF808、60 分テープ、レンズ キャップを含む)	
動作環境	許容動作温度 0℃~40℃ 許容相対湿度 35%~80% 許容保存温度 -20℃~50℃	

カメラ部・液晶部	
映像素子	1/6 型 68 万画素 CCD 撮像エリア:34 万画素
レンズ	F1.8 ~ F4.0、f = 2.2mm ~ 77mm (35mm カメラ換算 4:3 モード 41mm ~ 1435mm) 16:9 モード 36mm ~ 1260mm)
フィルター径	30.5mm (ネジピッチ 0.5mm)
最低照度	12 ルクス (シャッタースピード: 1/60) ナイトアイ時:約1ルクス (シャッタースピード: 1/2)
液晶画面	2.7 型ワイド、12.3 万画素、ポリシリコンカラー液晶
ズーム	光学ズーム:35 倍まで、デジタルズーム:200 倍まで

лони — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		
ズーム	光学ズーム:35 倍まで、デジタルズーム:200 倍まで	
時計用電池		
種類	一次電池(内蔵)	
端子部		
DV 端子	4 ピン (i.LINK/IEEE1394準拠)	
AV 端子	映像端子 アナログ出力 (1.0V(p-p)、75Ω) 音声端子 ステレオ・アナログ出力 (300mV(rms)、1kΩ)	

その他

デジタルビデオカメラ部

DV 方式 (SD 仕様) 録画 /再生方式

DV フェントロンポーネント記録 映像: デジタルコンポーネント記録 音声: PCM デジタル記録、32kHz 4 チャンネル (12BIT)、 48kHz 2 チャンネル (16BIT)、44.1kHz(再生のみ)

信号規格 NTSC 日米標準信号方式

使用力セット ミニ DV カヤット

録画 SPモード: 80分、LPモード: 120分 (80分テープ使用時) /再生時間

早送り /巻戻し 約3分(60分テープ使用時)

AC アダプター AP-V14

電源	AC 100V-240V、50Hz / 60Hz
入力容量	23VA(100V)、31VA(240V)
出力	DC11V、1A
許容動作温度	0℃~40℃ (充電時は10℃~35℃)
外形寸法	50mm × 27mm × 71mm (幅×高さ×奥行き) (コードと AC プラグを含ます)
哲量	約 100g

バッテリー **BN-VF808**

電圧	DC 7.2V
容量	730mAh
外形寸法	52mm × 18mm × 31mm (幅×高さ×奥行き)
質量	約 48g

■充電時間の目安

バッテリー	時間
BN-VF808(付属)	1 時間 30 分
BN-VF815(別売)	2 時間 40 分
BN-VF823(別売)	3 時間 50 分

※室温 10 ℃~ 35 ℃の範囲を想定しています。表の数字は目安です。

■撮影時間の月安

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間 (最大撮影時間)
BN-VF808(付属)	1 時間	2 時間
BN-VF815(別売)	2 時間 5 分	4 時間 5 分
BN-VF823(別売)	3 時間 5 分	6 時間 10 分
VU-V840KIT(別売)	5 時間 35 分	11時間10分
VU-V856KIT(別売)	8 時間	15 時間 55 分

- ※LCDバックライト「スタンダード」時の目安です。
- ※ VU-V840K/T および VU-V856K/T は、バッテリーを付属のバッテリーポーチに入れ、別売の DC コード (VC-VBN800) でバッテリーポーチとビデオカメラを接続して 使います。バッテリーをビデオカメラに直接取り付けることはできません。
- ※撮影条件により、撮影可能時間は変化します。表の数字は目安です。

- お知らせ)●撮影時間は、ズームを使ったり、撮影と撮影停止を繰り返すことなどで短 くなります。撮影予定時間の約3倍分のバッテリーを用意することをお勧 めします。
 - ●実撮影時間は撮影、撮影停止、電源の入/切、ズーム動作などを繰り返し た場合の撮影時間です。実際には、これよりも短くなることがあります。十 分に充電しても撮影できる時間が短くなったときは、バッテリーの寿命で す。新しいバッテリーに交換してください (P.19)。

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づく クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ れると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書にした がって正しく取り扱いをしてください。

バッテリーの処分について

● バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

安全のため、バッテリーキャップを取り付けるか、端子部にセロハンテープ などを貼ってください。

- ・お問い合わせ:有限責任中間法人 JBRC http://www.jbrc.net/hp/
- ※見られない場合は、裏表紙のお客様ご相談センターへ



Li-ion

美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。

で使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

他社製品の登録商標と商標について

- i.LINK は、IEEE1394-1995 仕様およびその拡張仕様です。 (は i.LINK に準拠した商品につけられるロゴマークです。
- その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM マークと®マークを明記していません。

保証とアフターサービス

保証書 別添付

保証書を販売店から受け取る際は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記 入をお確かめください。その後、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してく ださい。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

補修用部品の最低保有期間

当社は、デジタルビデオカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8 年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りのビクターサービスにお問い合わせください。 最寄りのビクターサービスは、別紙の「ビクターサービス窓口案内」にてご確 認ください。

愛情点検 ●長年お使いのカメラの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合に より部品が劣化し、故障したり、時には安全性 を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は

- ●再生しても映像や音声がでない ●異常な臭いや音がする
- ありませんか ●水や異物が入った

 - ●その他の異常や故障がある



で使用を | 故障 や事故防止のた II め、電源を切り、必ず 販売店に点検をご相談 ください。

修理を依頼される場合 持込修理

「故障かなと思ったら…」(P.58) に従って調べてください。

異常があるときは、電源を切り、必ずバッテリーと AC アダプターを取りはずしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。本機・DV カセットテープなどの万が一の不具合により、正常に録画・録音・再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。

■ご連絡していただきたい内容

品 名	デジタルビデオカメラ
型名	GR-D851
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	
お 名 前	
電話番号	() –

■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って 販売店にて修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご 希望により有料修理させていただき ます。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記の通り、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合せへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- ●次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に 対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

さくいん

	英数字	
	AC アダプター13,	20
	AUTO ボタン	
	DV 出力端子	42
	FireWire 端子	44
	i.LINK 端子42,	44
	IEEE1394端子	
	LANG./ 言語	55
	LCD バックライト	53
	LP10, 51, SP10, 51,	57
	SP10, 51,	57
	Web カメラ	44
	あ	
	明るさ補正	
	アフレコ音声	57
*	う	
	_ウィンドカット	51
	え	
	液晶画面	
	演出効果	48
	お	
	オート撮影	27
	オートフォーカス	
	音声切替	57
	音声モード	51
	<u>か</u>	
	可変サーチ	
	画面明るさ	
	画面表示切替	
	感度アップ	51
	き	
	記念写真	
	逆光補正	38
*	<	
	クイックパワーオフ	26
	クイックレビュー	29
	グリップベルト	18
	さ	00
	撮影時間	66

b	
シャッター	49
充電時間	65
白バランス	
ਰ	
ズーム32, 37	, 51
スポット補正	38
せ	
接写	32
そ	
操作音	55
た	
タイムコード	53
・ フ ィムコート	
つゆつき	62
て -	
テープ11	. 22
- 手ぶれ補正	
デモモード	
テレビ	33
テレマクロ	51
電源スイッチ	26
ع ٠	
時計	23
時計合わせ23	, 55
· に	
日時表示	53
ね	
年月日	23
は	
パソコン	44
バッテリー11, 13, 19, 20), 67
バッテリー残量	21
場面切替	
ひ	
ビデオチャット	
ピント	37

፡	
_ フォーカス	
プリセット	
プログラム AE	. 48
♦ ま	
マニュアル撮影27,	
マニュアルフォーカス	. 37
♦ む	
ムービー	. 28
<mark>></mark> ట _్	
メニュー	. 45
♦ 5	
モニター明るさ	. 53
୬ れ	
レンズキャップ	. 18
* ろ	
録画モード51,	5/
> b	
ワイドテレビ	53

商品についてのご相談や修理のご依頼は

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、P.69 をご覧ください。

修理に関するご相談

ビクターサービスエンジニアリング株式会社 別紙の「ビクターサービス窓口案内」を ご覧ください。

技術的なご相談

DVご相談窓口 電話: (045)450-2770 お買い物情報や全般的なご相談

お客様ご相談センター

6 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話: (045) 450-8950 FAX: (045) 450-2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/ 日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12